



## MANUAL ESPAÑOL MEDIDOR DE ESPESORES ST-01

-CUANDO EL LED 150 um SE QUEDA PARPADEANDO SIGNIFICA QUE EL ESPESOR ES MENOR A 150 um

-CUANDO EL LED 150 um PERMANECE ENCENDIDO QUIERE DECIR QUE EL ESPESOR ESTA ENTRE 150um - 200um

-CUANDO EL LED 150um Y 350um QUEDAN ENCENDIDOS SIGNIFICA QUE EL ESPESOR ESTA ENTRE 200um -350um

-CUANDO SOLO EL LED 350um QUEDA ENCENDIDO SIGNIFICA QUE EL ESPESOR ESTA ENTRE 350um – 500um

-CUANDO EL LED 350um Y 1000um QUEDAN ENCENDIDOS SIGNIFICA QUE EL ESPESOR ESTA ENTRE 500um – 1000um

-CUANDO SOLO EL LED 1000um ESTA ENCENDIDO SIGNIFICA QUE EL ESPESOR ESTA ENTRE 1000um – 1200um

-CUANDO EL LED 1000um PERMANECE PARPADEANDO SIGNIFICA QUE EL ESPESOR ESTA ARRIBA DE LAS 1200um